

# Schlaile FSM FOOT TO MIDI

Midi - Controller (4xSwitch / Pedal<=>Midi)



Schlaile Footswitch-to-Midi Controller FSM  
Die FSM Footswitch-to-MIDI-Box wandelt Daten, die per Fußschalter, Taster oder Expressionpedal erzeugt werden, in MIDI-Signale um.

Es können somit 2 Fußpedale, 2 Schalter oder Taster bzw. 4 Taster / Schalter / Pedale angeschlossen werden, welche dann per MIDI Out als MIDI-Befehl an das über MIDI angeschlossene Equipment weitergegeben werden. Die Funktionen sind beliebig flashbar. Es können ebenso beliebig Noten, Program Change- und Controller-Befehle, sowie auch SYSEX-Daten versendet werden.

\* Perfekt zu Live-Steuerung von Ableton, Loopern uvm.  
Flashen erfolgt als Midifile - Datei...mit jedem gängigen Midi-Programm durchführbar!  
Die FSM-Box kann über MIDI In mit Spannung versorgt werden. In diesem Fall ist kein Netzteil notwendig.

- 4 x Pedal- bzw. Schalter/Taster Anschlüsse, 6,3 mm Klinke
- Expressionpedale mit Stereoklinkenanschluß nutzbar
- 1 x MIDI In
- 1 x MIDI Out
- DC 9 Volt Netzteil-Anschluss
- Abmessungen: 60 mm x 84 mm x 29 mm

• Gewicht: 184 g  
FSM\_System\_Exclusive\_Datenformat  
FSM\_Bedienungsanleitung\_englisch  
FSM\_Bedienungsanleitung\_deutsch  
Midifile mit Werksdaten  
Allgemeine Informationen  
Art: Midi-Controller

Midi-Controller haben 12 - 88 Pianotasten. Sie können meist DAW-Funktionen steuern und Klangparameter verändern, auch bei virtuellen Instrumenten am PC und verschiedenen Hardware Klängen.

● Midi-/Footswitch-Controller z. B. Ableton

**99,00**

**Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!